

## CE DECLARACION DE CONFORMIDAD

Como Manufacturero:

**Monarch Instrument**

Division of Monarch International Inc.

15 Columbia Drive, Amherst NH 03031 USA

declara bajo responsabilidad única de Monarch que este producto:

**Pocket Laser Tach 200**

a que esta declaración relaciona está en la conformidad con los estándares siguientes:

**EMC: EN61326:1997 /A1:1998/A2:2001/A3:2003 Class A**

**Seguridad Láser: IEC60825-1**

**Seguridad eléctrico: IEC61010-1:2001-2**

y por lo tanto se conforma con los requisitos de relacionar de Directriz 2004/108/EG de Concilio a la compatibilidad electromagnéticos y 2006/95/EC que relacionan a la directriz baja del voltaje cuando operado de acuerdo con la guía del usuario.

Referencia: Retlif Testing Laboratories, (Report No. R-4283N)  
Technical Construction File PLT-0704 del Julio del 2004

15<sup>th</sup> de Enero del 2010

Manufacturero (Amherst,NH)

Alan Woolfson, VP Ingenieria(Firma autorizada)

Impreso en EE.UU.

Copyright 2010 Monarch Instrument, todo derecho reservado



**MONARCH INSTRUMENT**

*Instruction Manual*




## Pocket Laser Tach 200 (PLT200)

Tachometer / Rate Meter / Totalizer / Timer  
Tachymètre / Rate Meter (compteur) / Totalisateur /  
Minuterie  
Tachómetro / Rate Meter (Medidor de Velocidad) /  
Totalizer / Timer (Reloj)



## SAFEGUARDS AND PRECAUTIONS



**WARNING** - This product emits a visible beam of laser light. Avoid exposure to the laser radiation. The use of optical viewing aids (binoculars, for example) may increase the ocular hazard.

**CAUTION** - The laser beam should not be intentionally aimed at people or animals.

**CAUTION** - Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.



Read and follow all instructions in this manual carefully, and retain this manual for future reference.

Do not use this instrument in any manner inconsistent with these operating instructions or under any conditions that exceed the environmental specifications stated.

This instrument is not user serviceable. For technical assistance, contact the sales organization from which you purchased the product.



In order to comply with EU Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE): This product may contain material which could be hazardous to human health and the environment. DO NOT DISPOSE of this product as unsorted municipal waste. This product needs to be RECYCLED in accordance with local regulations, contact your local authorities for more information. This product may be returnable to your distributor for recycling - contact the distributor for details.

Monarch Instrument's Limited Warranty applies. See [www.monarchinstrument.com](http://www.monarchinstrument.com) for details.

Warranty Registration and Extended Warranty coverage available online at [www.monarchinstrument.com](http://www.monarchinstrument.com).

## 14.0 OPCIONES /ACCESORIOS


T-5	Rollo de Cinta Reflectiva de 5 pies [1.5 m] roll, ½ pulgada [13 mm] de ancho
RCA	Dispositivo de contacto remoto con rueda de 10 cm, puntos cóncavos y convexos
CTE	Puntos cóncavos y convexos, y rueda de contacto linear de 10 cm
Rueda de 12 pulgadas	Rueda de circunferencia de 12 pulgadas para uso con el RCA
CA-4044-6	Cable de 6 pies de Entrada/Salida, conector de 1/8" fono monaural al conector BNC
ROS-P	Sensor Optico Remoto
ROS-P-25	Sensor Optico Remoto con cable de 25 pies
ROSM-5P	Sensor Optico Remoto, modulado
MT-190-P	Sensor Magnético amplificado
IRS-P	Sensor Infrarrojo
EC-25P	Cable de extension de 25 pies para todos los sensores
CC-10	Estuche de nylon protector
CC-11	Estuche con cerradura para <i>Pocket Tach</i> y accesorios
CAL-N.I.S.T.	N.I.S.T. Certificado de Calibración verificable



## 12.0 BATERÍAS

Cuando se indica, cambie las baterías.

Remueve la tapa  
del compartimiento  
de batería



## 13.0 LIMPIEZA

Para limpiar el instrumento, pase un trapo húmedo usando una solución suave de jabón.

## TABLE OF CONTENTS


1.0	OVERVIEW .....	E-1
2.0	FEATURE LOCATIONS .....	E-1
3.0	LCD DISPLAY SYMBOLS .....	E-2
4.0	PLT200 SPECIFICATIONS .....	E-3
5.0	INPUT / OUTPUT .....	E-7
6.0	PREPARATION FOR MEASUREMENT .....	E-8
6.1	Non-Contact Preparation .....	E-8
6.2	Direct Contact Preparation .....	E-8
6.3	Connecting External Sensors .....	E-9
7.0	TAKING MEASUREMENTS .....	E-10
7.1	Non-Contact Measurements .....	E-10
7.2	Direct Contact Measurements .....	E-10
8.0	TACHometer Mode .....	E-11
8.1	TACHometer Setup .....	E-11
8.2	TACHometer Operation .....	E-13
9.0	RATE Mode .....	E-13
9.1	RATE Setup .....	E-14
9.2	RATE Operation .....	E-16
10.0	TOTALizer Mode .....	E-17
10.1	TOTALizer Setup .....	E-17
10.2	TOTALizer Operation .....	E-20
11.0	TIMER Mode .....	E-21
11.1	TIMER Setup .....	E-21
11.2	TIMER Operation .....	E-22
12.0	BATTERIES .....	E-23
13.0	CLEANING .....	E-24
14.0	OPTIONS/ACCESSORIES .....	E-24



## 1.0 OVERVIEW

The Pocket Laser Tach 200 is a multifunction Tachometer, Ratemeter, Totalizer and Timer. It is programmable to read in English or Metric units. An input socket accepts remote sensing devices and an output socket allows for pulse output to external indicating devices. The PLT200 can be tripod mounted and "Locked-On" for accurate and continuous operation. This tachometer also stores minimum, maximum and last measurement in memory.

## 2.0 FEATURE LOCATIONS



**AVOID EXPOSURE - LASER RADIATION IS EMITTED FROM THIS APERTURE**

8. Guardar y avanzar



9. Salir de modo Setup – Listo para medir



Terminado (*DONE*), luego indica Unidades seleccionadas

La unidad guardará estos parámetros para uso futuro (incluyendo Fijar modo continuo, *Lock on/off*) aún si se apaga y se vuelve a prender.

### 11.2 Operación de Modo Reloj

Medir:

Manual



Cada vez que se presiona cambia entre arrancar y parar

Auto



O Arrancar y parar iniciado por el Sensor Óptico Remoto (ROS)

Reinicia



Con reloj parado - Reinicia reloj a 00:00.0

Lap (vuelta)



Con reloj corriendo - Hace paro al tiempo transcurrido hasta el momento. Para que el reloj continúe, presione nuevamente.

Power Off



















O Se apaga automáticamente después de 90 segundos si la unidad no está fijada en modo continuo








## 11.0 Modo RELOJ (TIMER Mode)

### 11.1 Arreglo Para Modo Reloj

1. Encender la unidad   Las últimaas unidades seleccionadas se despliegan
- 1a. Para cambiar entre modo Fijo y no Fijo Mantenga presionado el boton   Locked On
2. Entre modo Setup  
3. Entre selección de modo   El último modo seleccionado se despliega
4. Seleccione Modo TIMER  O  Repita hasta se indica TIMER
5. Guardar y avanzar  
6. Entre selección de función de reloj   MAN o AUTO
7. Seleccione función de reloj  O  Cambia entre Manual y Auto

## 3.0 LCD DISPLAY SYMBOLS



-  On Target Indicator. Blinks on whenever there is an input signal. Will appear to be solid on at higher frequencies.
-  Low Battery icon. Indicates that the batteries are low and need to be replaced.
- x10** Times Ten icon. Indicates that the value shown is ten times that which is displayed.
-  **Laser Indicator.** Red laser is on when this indicator is illuminated.
-  Lock icon. Indicates that the unit is "Locked" on and making continuous measurements (Lock mode).



## 4.0 PLT200 SPECIFICATIONS

### Laser Specifications:

**Classification:** Class 2 (per IEC 60825-1 Ed 1.2 2001-8)  
Complies with FDA performance standards for laser products except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated July 26, 2001.

**Maximum Laser Output:** 1mW  
**Pulse Duration:** Continuous  
**Laser Wavelength:** 650 nm  
**Beam Divergence:** < 1.5 mrad  
**Beam Diameter:** 4 x 7 mm typical at 2 meters  
**Laser Diode Life:** 8,000 operating hours MTBF (1 year warranty)

### Non-Contact Specifications:

**Ranges:** RPM 5 – 200,000  
RPS 0.084 – 3,333.3  
RPH 300-999,990

**Resolution:** Fixed: 1 (10 above 99,999)  
Auto-ranging: 0.001 to 1.0 (10 above 99,999)

**Accuracy:**  $\pm 0.01\%$  of reading or resolution limit

**Operating Range:** up to 25 feet (7.62 m) or up to 70 degrees off perpendicular to T-5 tape target






### Contact Specifications using optional Remote Contact Assembly:










**Range:** Contact Tips: 0.5 to 20,000 RPM  
10 cm / 12-inch Wheel: 0.5 to 12,000 RPM  
**Resolution:** Fixed: 1 (10 above 99,999)  
Auto-ranging: 0.001 to 1.0 (10 above 99,999)

## 10.2 Operación de Modo *TOTALizer*






Medir    0   










Mantenga presionado Fijar (Lock-on)

Llamar Máximo o Mínimo valor guardado      Velocidad Máximo o Mínima (en el último seleccionado Tach o Rate modo unidades)

Llamar Tiempo en segundos      Mostrar el tiempo en segundos de cuando    es apretado hasta que la última señal de entrada medido 









Si la unidad esta fijada en modo continuo:    Reinicia Max/Min, Total y Tiempo de Medida 

Apagar      Se apaga automáticamente después de 90 segundos si la unidad no esta fijada en modo continuo

**NOTESE:**      O    una vez que antes de 90 segundos mantendrá las medidas en la memoria y el despliegue prendió más largo. 



## Arreglo Para Modo TOTALizer (continuación):

9. Entre selección del número de posiciones decimales   *NONE* (Ninguno), 1, 2 o 3
10. Seleccione posiciones decimales   Repita hasta el número de posiciones decimales se despliega
11. Guardar y avanzar   **SETUP**  
**MODE**
12. Salir de modo *Setup* – Listo para medir   **XXXXXX**  
  

Unidades = COUNT:  
*DONE* (Terminado),  
luego unidades  
seleccionadas

Unidades Rotacionales/Lineares:  
*DONE* (Terminado),  
*USE CONTACT TIP* (use punto de  
contacto) o [rueda seleccionada],  
luego unidades seleccionadas

La unidad guardará estos parametros para uso futuro (incluyendo Fijar modo continuo, *Lock on/off*) aún si se apaga y se vuelve a prender.

## Contact Specifications (continued):

**Accuracy:** Revs:  $\pm 0.05\%$  of reading (RPM) or resolution limit (with no slippage)  
 Linear:  $\pm 0.5\%$  of reading or resolution limit (with no slippage)

## Contact Measurements Ranges:

### TACHOMETER:

Revolutions per Minute (RPM)	0.5 to 20,000 RPM
Revolutions per Second (RPS)	0.0833 to 333.33 RPS
Revolution per Hour (RPH)	30 to 999,990 RPH

### RATES:

### Wheel Circumference:

Inches per Second	<b>10 cm:</b> 0.033 to 1312.3 IPS
	<b>12 in:</b> 0.100 to 2,400.0 IPS
Inches per Minute	<b>10 cm:</b> 1.969 to 78,740 IPM
	<b>12 in:</b> 6.000 to 144,000 IPM
Inches per Hour	<b>10 cm:</b> 118.11 to 999,990 IPH
	<b>12 in:</b> 360.00 to 999,990 IPH
Feet per Second	<b>10 cm:</b> 0.003 to 109.36 FT/S
	<b>12 in:</b> 0.009 to 200.00 FT/S
Feet per Minute	<b>10 cm:</b> 0.164 to 6,561.7 FT/M
	<b>12 in:</b> 0.500 to 12,000 FT/M
Feet per Hour	<b>10 cm:</b> 9.843 to 393,700 FT/H
	<b>12 in:</b> 30.000 to 720,000 FT/H
Yards per Second	<b>10 cm:</b> 0.001 to 36.453 YPS
	<b>12 in:</b> 0.003 to 66.667 YPS
Yards per Minute	<b>10 cm:</b> 0.055 to 2,187.2 YPM
	<b>12 in:</b> 0.167 to 4,000.0 YPM



## Contact Measurements Ranges (continued):

### RATES:

### Wheel Circumference:

Yards per Hour	<b>10cm:</b>	3.281 to 131,233 YPH
	<b>12 in:</b>	10.000 to 240,000 YPH
Miles per Hour	<b>10 cm:</b>	0.002 to 74.564 MPH
	<b>12 in:</b>	0.006 to 136.36 MPH
Centimeters per Second	<b>10 cm:</b>	0.084 to 3,333.3 CM/S
	<b>12 in:</b>	0.21 to 3,048.0 CM/S
Centimeters per Minute	<b>10 cm:</b>	5.000 to 200,000 CM/M
	<b>12 in:</b>	15.240 to 365,760 CM/M
Centimeters per Hour	<b>10 cm:</b>	300.00 to 999,990 CM/H
	<b>12 in:</b>	914.40 to 999,990 CM/H
Meters per Second	<b>10 cm:</b>	0.001 to 33.333 M/SEC
	<b>12 in:</b>	0.003 to 60.960 M/SEC
Meters per Minute	<b>10 cm:</b>	0.050 to 2,000.0 M/MIN
	<b>12 in:</b>	0.153 to 3,657.6 M/MIN
Meters per Hour	<b>10 cm:</b>	3.000 to 120,000 M/H
	<b>12 in:</b>	9.144 to 219,460 M/H

### TOTALIZER:

Counts: 0 to 999,999

Scale Totals in Inches, Feet, Yards, Centimeters or Meters


Input: Internal or External optics or linear contact wheel

### Timer Specifications:

Minutes:Seconds.Tenths to 99:59.9

**Accuracy:** ±0.2 second

**Resolution:** 0.1 second

6. Entre selección de Unidades  Diferentes opciones se despliegan para operación Interna o Externa

ROS Interno o Externo:



RCA Externo:

XXXXXX

COUNT  
(Conteo)  
Solamente

XXXXXX

Rotacional: REV  
Linear: INCH (pulgadas),  
FEET (pies), YARDS  
(yardas), CM, METER  
(metros)


7. Seleccione Unidades  O  Repita hasta que las unidades deseadas se despliegan

8. Guardar y avanzar 

SETUP  
TECPT  
COUNT o REV

SETUP  
WHEEL  
Unidades Lineares

Solo para Unidades Lineares:

- 8a. Entre selección de Rueda 

XXXXXX

La última rueda seleccionada se despliega

- 8b. Seleccione Rueda  O 

Cambie entre 10CM y 12IN (12 pulgadas)


- 8c. Guardar y avanzar 

SETUP  
TECPT



## 10.0 Modo TOTALizer

### 10.1 Arreglo Para Modo TOTALizer

1. Encender la unidad  Diferentes mensajes se despliegan para operación Interna o Externa

ROS Interno o Externo:

XXXXXX

Últimas unidades seleccionadas

RCA Externo:

XXXXXX

EXTRN, luego mensaje avanza, luego últimas unidades seleccionadas

- 1a. Para cambiar entre modo Fijo y no Fijo Mantenga presionado el boton



Locked On

2. Entre modo Setup



3. Entre selección de modo



El último modo seleccionado se despliega

4. Seleccione Modo TOTAL




Repita hasta TOTAL es desplegado

5. Guardar y avanzar




**Display:** Dual LCD Display (5-digit upper/scrolling, 5-digit alphanumeric lower display)

**Batteries:** 2 “AA” 1.5 V  (DC) alkaline included  
(Note: Batteries are NOT rechargeable.)

**Battery Life:** 30 hours continuous typical with batteries provided


**External Input:**

**Absolute max:** -0.3 V to 5 V  (DC)

**Minimum:** low below 1.2 V and high above 2 V (TTL compatible)

**Edge:** Triggers on Positive edge

**Power Out:** 3.0 V nominal, approx. 2.8 V @ 20 mA max

**Pulse Output:** 0 V to 3.3 V  (DC) pulse  
Same shape as External Input signal or high when internal optics sees a reflection

**Dimensions:** 6.92” (17.58 cm) H x 2.4” (6.10 cm) W x 1.6” (4.06 cm) D

**Weight:** Approx. 7 oz. (210 g)

This product is designed to be safe for indoor use under the following conditions (per IEC61010-1).

**Installation Category II** per IEC 664

**Pollution Degree Level II** per IEC 664


**Temperature:** 40 °F to 105 °F (5 °C to 40 °C)

**Humidity:** Maximum relative humidity of 80% for temperatures up to 88 °F (31 °C) decreasing linearly to 50% relative humidity at 100 °F (40 °C). Humidity non-condensing.

Specifications subject to change without notice.




## 5.0 INPUT / OUTPUT




**Input:** Accepts remote sensor or Remote Contact Assembly (RCA). 1/8" (3.5mm) stereo phone plug.

**Output:** 1 pulse per revolution TTL output on internal operation. Pulse repeater with external sensors. 1/8" (3.5mm) mono phone plug.



**Input Connector Detail (Stereo plug)**




**Output Connector Detail (Mono plug)**

11. Guardar y avanzar



12. Salir de modo Setup –  
Listo para medir



La unidad guardará estos parametros para uso futuro (incluyendo Fijar modo continuo, *Lock on/off*) aún si se apaga y se vuelve a prender.

## 9.2 Operación de Modo Velocidad

- Medir



Mantenga presionado Fijar (*Lock-on*)


- Llamar valor  
Máximo guardado




- Llamar valor  
Mínimo guardado



- Si la unidad esta  
fijada en modo  
continuo:



- Apagar







## Arreglo Para Modo Velocidad (continuación):

7. Seleccione Unidades   Repita hasta que las unidades deseadas se despliegan



8. Guardar y avanzar     Unidades Rotacionales Unidades Lineales


### Solo para unidades lineares:

- 8a. Entre selección de rueda   La última rueda seleccionado se despliega

- 8b. Seleccione rueda   Cambie entre 10CPT y 12IN (12 pulgadas)

- 8c. Guardar y avanzar  


9. Entre selección del número de posiciones decimales   NONE (Ninguno), 1, 2 o 3

10. Seleccione posiciones decimales   Repite hasta el número de posiciones decimales se despliega


## 6.0 PREPARATION FOR MEASUREMENT

### 6.1 Non-Contact Preparation

For Internal operation (Red laser) or External operation using optional Remote Optical Sensor (ROS-Red LED).



For Small Shafts:




### 6.2 Direct Contact Preparation

For External operation ONLY using optional Remote Contact Assembly (RCA).


Select and install contact option:

1. Contact Tip (Convex tip shown. Use Concave tip for small shafts.)






## 2. 10 cm Wheel



Tighten screw  
securely into flat  
on shaft.


OR

## 3. 12 inch Wheel



Install with  
pin in shaft  
fully seated  
in slot.  
Tighten  
screw.

## 6.3 Connecting External Sensors



Plug sensor into  
Input socket



Remote Contact  
Assembly (RCA)  
(shown with optional 12 inch wheel)



Remote Optical  
Sensor (ROS-P)



Infrared Sensor  
(IRS-P)



Magnetic Sensor  
with Amplifier  
(MT-190P)

1a. Para cambiar entre  
modo Fijo y no Fijo  
Mantenga presionado el boton




Locked On

2. Entre  
modo  
Setup



3. Entre  
selección  
de modo



El último modo  
seleccionado se  
despliega

4. Seleccione  
Modo  
RATE




Cambie entre  
RATE y TOTAL.  
Seleccione RATE.

5. Guardar y  
avanzar



6. Entre  
selección  
de  
Unidades



Rotacional:  $CRPS$ ,  
 $CRPM$  o  $CRPH$

Linear: pulgadas por segundo ( $IP5$ ),  
pulgadas por minuto ( $IPM$ ), pulgadas  
por hora ( $IPH$ ), pies por segundo  
( $FT/S$ ), pies por minuto ( $FT/M$ ), pies  
por hora ( $FT/H$ ),  $YPS$ ,  $YPM$ ,  $YPH$ ,  $MPS$ ,  
 $CM/S$ ,  $CM/M$ ,  $CM/H$ ,  $M/SEC$ ,  $M/MIN$ ,  $M/H$



## 8.2 Operación de Modo TACHómetro

Medir



Mantenga presionado Fijar (Lock-on)

Llamar valor  
Máximo  
guardado



Velocidad  
Máxima

Llamar valor  
Mínimo  
guardado




Velocidad  
Mínima

Si la unidad esta  
fijada en modo  
continuo:



Reinicia Max/Min

Apagar




O Se apaga automáticamente después  
de 90 segundos si la unidad no esta  
fijada en modo continuo

## 9.0 Modo VELOCIDAD (RATE Mode)

**NOTESE:** Dispositivo externo de contacto remoto (RCA) debe de ser introducido al enchufe de entrada.

### 9.1 Arreglo Para Modo Velocidad


1. Encender la unidad




EXTRN, luego mensaje  
avanza, luego últimas  
unidades seleccionadas

## 7.0 TAKING MEASUREMENTS

### 7.1 Non-Contact Measurements



### 7.2 Direct Contact Measurements



to RCA from PLT200 from PLT200

**ONLY USE MODERATE PRESSURE**

**WARNING:** Making measurements in direct contact with rotating equipment can be dangerous. Keep all loose clothing and hair away from exposed moving machinery. Keep the hand holding the instrument well behind the back end of the Remote Contact Assembly. Properly replace all machinery guards after completing measurement. Do not use for rotation greater than 20,000 RPM.




# 8.0 TACHometer Mode


Tachometer measures speed or linear rate with respect to time. Time intervals are seconds, minutes, or hours. Rotational speed can be measured in Revolutions (Revs) per second, per minute, or per hour. The most common measurement is RPM or Revs per minute using the optical tachometer mode.

## 8.1 TACHometer Setup


1. Turn Power On




Last Units selected are displayed
- 1a. To toggle Lock On/Off





Press and Hold  
Locked On
2. Enter Setup


3. Enter selection of Mode




Last Mode selected is displayed
4. Select TACH Mode




OR 


Repeat until TACH displayed
5. Save and advance




7. Seleccione Unidades




Repita hasta que las Unidades deseadas se despliegan
8. Guardar y avanzar



9. Entre selección del número de posiciones decimales




none, 1, 2 o 3
10. Seleccione posiciones decimales



Repita hasta el número de posiciones decimales se despliega
11. Guardar y avanzar


12. Salir de modo Setup – Listo para medir

















Terminado (DONE), luego indica Unidades seleccionadas















La unidad guardará estos parametros para uso futuro (incluyendo Fijar modo continuo, Lock on/off) aún si se apaga y se vuelve a prender.



## 8.0 Modo TACHómetro

### 8.1 Arreglo Para Modo TACHómetro


1. Encender la unidad   Las últimaas unidades seleccionadas se despliegan
- 1a. Para cambiar entre modo Fijo y no Fijo Mantenga presionado el boton   Locked On
2. Entre modo Setup  
3. Entre selección de modo   El último modo seleccionado se despliega
4. Seleccione Modo TACH  O  Repita hasta se indica TACH
5. Guardar y avanzar  
6. Entre su selección de Unidades   RPS, RPM o RPH

6. Enter selection of Units   RPS, RPM or RPH
7. Select Units  OR  Repeat until desired Units displayed
8. Save and advance  
9. Enter selection of number of decimal places   NONE, 1, 2 or 3
10. Select decimal places  OR  Repeat until desired decimal places displayed
11. Save and advance  
12. Exit Setup – Ready to measure   DONE, then Units selected

Unit will remember these settings (including lock on/off) even if turned off and back on.



## 8.2 TACHometer Operation




## 9.0 RATE Mode

Measurement of units in addition to Revs requires the attachment of the Remote Contact Assembly and tips/wheels. With this attachment, the unit can measure RATE inputs-revs, inches, feet, yards, centimeters and meters either per second, per minute or per hour, as well as miles per hour.


**NOTE:** External Remote Contact Assembly (RCA) must be inserted into input socket.

## 7.0 TOMANDO MEDIDAS

### 7.1 Medidas Sin Contacto



### 7.2 Medidas Contacto Directo



### USE SOLAMENTE PRESION MODERADA

**AVISO:** Tomando medidas en contacto directo con equipos en movimiento rotacional puede ser peligroso. Mantenga toda clase de ropa, tanto como el pelo lejos de toda superficie de equipo en movimiento. Mantenga la mano que sostiene el instrumento bien detrás del lado posterior del dispositivo de contacto remoto (RCA). Vuelva a colocar nuevamente toda pieza con fin de seguridad después de terminar las mediciones. No es para el uso con velocidades rotacionales mayores de 20,000 RPM.



## 2. Rueda de 10 cm




Apriete bien el tornillo en la parte plana en la barra.


O

## 3. Rueda de 12 pulgadas

Instale con la aguja en la barra bien puesta en el la ranura. Apriete el tornillo.



## 6.3 Conectando Sensores Externos



Introducir el sensor en el enchufe de entrada



Dispositivo de Control Remoto (RCA)

(mostrado con rueda opcional de 12 pulgadas)



Sensor Optico Remoto (ROS-P)



Sensor Infrarrojo (IRS-P)





Sensor Magnético con Amplificador (MT-190P)

## 9.1 RATE Setup

- Turn Power ON *EXTRN*, then scrolling message, then last Units selected
- To toggle Lock On/Off *Locked On*  
Press and Hold
- Enter Setup *SETUP*  
*MODE*
- Enter selection of Mode *XXXXXX* Last Mode selected is displayed
- Select RATE Mode *OR* *XXXXXX* Toggles between *RATE* and *TOTAL*. Select *RATE*.
- Save and advance *SETUP*  
*UNITS*
- Enter selection of Units *XXXXXX* Rotational: *CRPS*, *CRPM* or *CRPH*  
Linear: *IPS*, *IPM*, *IPH*, *FT/S*, *FT/M*, *FT/H*, *YPS*, *YPM*, *YPH*, *CM/S*, *CM/M*, *CM/H*, *M/SEC*, *M/MIN*, *M/H*





## RATE Setup (continued):

7. Select Units  OR  Repeat until desired Units displayed



8. Save and advance   OR  Rotational Units Linear Units



### Only for Linear Units:

- 8a. Enter selection of Wheel   Last Wheel selected is displayed

- 8b. Select Wheel  OR  Toggles between 10CM and 12IN

- 8c. Save and Advance  

9. Enter selection of number of decimal places   NONE, 1, 2 or 3


10. Select decimal places  OR  Repeat until desired decimal places displayed

11. Save and advance  


## 6.0 PREPARACION PARA LA MEDICION

### 6.1 Preparación No Contacto

Para uso interno (Láser rojo) o operación externo con el uso del Sensor Optical Remoto (ROS-LED rojo).



Para barras pequeñas:



### 6.2 Preparación Contacto Directo

Para operación externa SOLAMENTE usando el dispositivo de contacto remoto (RCA).


Seleccionar y instalar opción de contacto:

1. Punto de contacto (Punto Convexo mostrado. Utilice Punto Cóncavo para barras pequeñas.)






## 5.0 ENTRADA / SALIDA




**Entrada:** Acepta sensor remoto o dispositivo de contacto remoto (RCA). Conector de 1/8" (3.5mm) fono estéreo.

**Salida:** 1 pulso por revolución salida TTL en operación interna. Repetidor de pulso con sensores remotos. Conector 1/8" (3.5mm) fono monaural.




**Detalles de Conector de Entrada (estéreo)**



**Detalles de Conector de Salida (monaural)**

12. Exit Setup – Ready to measure



*DONE, USE CONTACT TIP or [wheel selected], then Units selected*

Unit will remember these settings (including lock on/off) even if turned off and back on.

## 9.2 RATE Operation

Measure



Recall Max



Lock on



Max Speed

Recall Min




Min Speed

If unit Locked on:



Resets Max/Min

Power Off



OR Automatic after 90 seconds if unit not Locked on




## 10.0 TOTALizer Mode

Totalizer accumulates input on an ongoing basis. In the simplest form the unit acts as an optical counter, incrementing the display each time an input pulse is sensed. Using the Remote Contact Assembly with various tips and wheels, the unit can totalize in revs, inches, feet, yards, centimeters, and meters.


### 10.1 TOTALizer Setup

1. Turn Power    Different messages displayed for Internal or External operation.

Internal optics or External optical sensor (i.e. ROS):




External Remote Contact Assembly:




- 1a. To toggle Lock On/Off


Press and Hold









2. Enter Setup   




3. Enter selection of Mode   



4. Select TOTAL Mode    OR    Repeat until TOTAL displayed.




**Despliegue:** 5 x 0.5" (12.7mm) dígitos numéricos más 5 alfanuméricos LCD

**Baterías:** 2 "AA" 1.5 V  (CC) alcalinos incluidas  
(Notese: Baterías NO se pueden volver a cargar.)

**Vida de Batería:** típicamente 30 horas continuas con las baterías suministrados


**Entada externa:**

**Máximo absoluto:** -0.3 V a 5 V  (CC)

**Mínimo:** bajo a menos de 1.2 V y alto por encima de 2 V (compatible con TTL)

**Borde:** Cambia en borde positivo

**Potencia Salida:** 3.0 V nominal, aprox. 2.8 V @ 20 mA max

**Salida Pulso:** 0 V a 3.3 V  (CC) pulso, Misma forma que la señal de entrada externa o alta cuando la óptica interna ve una reflexión

**Dimensiones:** 6.92" (17.58 cm) de alto x 2.4" (6.10 cm) de ancho x 1.6" (4.06 cm) de profundo

**Peso:** Aprox. 7 onzas. (210 g)

Este producto fue concebido para ser segura para uso interno bajo las siguientes condiciones (según IEC61010-1).

**Categoría de instalación II** según IEC 664

**Grado de nivel de contaminación II** según IEC 664

**Temperatura:** 40 °F a 105 °F (5 °C a 40 °C)

**Humedad:** Humedad relativa maxima de 80% para temperatures hasta 88 °F (31 °C) disminuyendo linealmente hasta un 50% de humedad relativa a una temperatura de 100 °F (40 °C). Humedad sin condensar.

**Especificaciones sujetos a cambios sin aviso previo.**



## Medidas de Contacto (continuación):

### VELOCIDADES (por Circunferencia de Rueda):

Yardas por Hora: **10cm:** 3.281 a 131,233 YPH,

**12 pulgadas:** 10.000 a 240,000 YPH

Millas por Hora: **10 cm:** 0.002 a 74.564 MPH,

**12 pulgadas:** 0.006 a 136.36 MPH

Centímetros por Segundo: **10 cm:** 0.084 a 3,333.3 CM/S,

**12 pulgadas:** 0.21 a 3,048.0 CM/S

Centímetros por Minuto: **10 cm:** 5.000 a 200,000 CM/M,

**12 pulgadas:** 15.240 a 365,760 CM/M

Centímetros por Hora: **10 cm:** 300.00 a 999,990 CM/H,

**12 pulgadas:** 914.40 a 999,990 CM/H

Metros por Segundo: **10 cm:** 0.001 a 33.333 M/SEC,

**12 pulgadas:** 0.003 a 60.960 M/SEC

Metros por Minuto: **10 cm:** 0.050 a 2,000.0 M/MIN,

**12 pulgadas:** 0.153 a 3,657.6 M/MIN

Metros por Hora: **10 cm:** 3.000 a 120,000 M/H,

**12 pulgadas:** 9.144 a 219,460 M/H

### TOTALIZER:

Conteo: 0 a 999,999, Totales de escala en Pulgadas, Pies, Yardas, Centímetros o Metros

Entrada: óptica Interna o Externa o rueda de contacto lineal

## Especificaciones de Reloj (Timer):

Minutos:Segundos.Decimos hasta 99:59.9

**Exactitud:** ±0.2 segundo

**Resolución:** 0.1 segundo

5. Save and advance



6. Enter selection of Units



Different options displayed for Internal or External operation.

Internal or External ROS:

External Remote Contact Assembly:



COUNT  
Only



Rotational: REV  
Linear: INCH, FEET,  
YARDS, CM, METER

7. Select Units




OR  
Repeat until  
desired Units  
displayed

8. Save and advance



Only for Linear Units:

- 8a. Enter selection of Wheel



Last Wheel  
selected is  
displayed

- 8b. Select Wheel













OR  
Toggles  
between  
10CM and  
12IN

- 8c. Save and Advance





## TOTALizer Setup (continued):

9. Enter selection of number of decimal places   *NONE, 1, 2 or 3*
10. Select decimal places   OR   Repeat until desired decimal places displayed
11. Save and advance  
12. Exit Setup – Ready to measure  

Units = COUNT:  
*DONE,*  
then *COUNT*

Rotational/Linear Units:  
*DONE,*  
*USE CONTACT TIP* or  
[wheel selected],  
then Units selected

Unit will remember these settings (including lock on/off) even if turned off and back on.

## Especificaciones de Contacto (continuación):

**Exactitud:**    Revoluciones:  $\pm 0.05\%$  de la lectura (RPM) o límite de resolución (sin deslizar)  
                       Linear:  $\pm 0.5\%$  de la lectura o límite de resolución (sin deslizar)

### Rangos de Medidas de Contacto:

#### TACHOMETRO:

Revoluciones por Minuto (RPM) 0.5 a 20,000 RPM  
 Revoluciones por Segundo (RPS) 0.0833 a 333.33 RPS  
 Revoluciones por Hora (RPH) 30 a 999,990 RPH

#### VELOCIDADES (por Circunferencia de Rueda):

Pulgadas por Segundo: **10 cm:** 0.033 a 1312.3 *IPS* (PPS),  
**12 pulgadas:** 0.100 a 2,400.0 *IPS* (PPS)  
 Pulgadas por Minuto: **10 cm:** 1.969 a 78,740 *IPM* (PPM),  
**12 pulgadas:** 6.000 a 144,000 *IPM* (PPM)  
 Pulgadas por Hora: **10 cm:** 118.11 a 999,990 *IPH* (PPH),  
**12 pulgadas:** 360.00 a 999,990 *IPH* (PPH)  
 Pies por Segundo: **10 cm:** 0.003 a 109.36 *FT/S* (PIES/S),  
**12 pulgadas:** 0.009 a 200.00 *FT/S* (PIES/S)  
 Pies por Minuto: **10 cm:** 0.164 a 6,561.7 *FT/M* (PIES/M),  
**12 pulgadas:** 0.500 a 12,000 *FT/M* (PIES/M)  
 Pies por Hora: **10 cm:** 9.843 a 393,700 *FT/H* (PIES/H),  
**12 pulgadas:** 30.000 a 720,000 *FT/H* (PIES/H)  
 Yardas por Segundo: **10 cm:** 0.001 a 36.453 *YPS*,  
**12 pulgadas:** 0.003 a 66.667 *YPS*  
 Yardas por Minuto: **10 cm:** 0.055 a 2,187.2 *YPM*,  
**12 pulgadas:** 0.167 a 4,000.0 *YPM*



## 4.0 ESPECIFICACIONES DEL PLT200

### Especificaciones Láser:

**Clasificación:** Clase 2 (según IEC 60825-1 Ed 1.2 2001-8)  
Conforme con estándares de rendimiento FDA para productos Láser excepto lo indicado según Laser Notice No. 50, con fecha de Julio 26, 2001.

**Salida Máxima Láser:** 1mW  
**Duración de Pulso:** Continua  
**Longitud de onda Láser:** 650 nm  
**Divergencia de rayo:** < 1.5 mrad  
**Diámetro de rayo:** típicamente 4 x 7 mm a 2 metros  
**Vida de diodo de Láser:** 8,000 horas operacionales *MTBF* (tiempo medio de buen funcionamiento) (1 año de garantía)

### Especificaciones uso sin contacto:

**Rangos:** RPM 5 – 200,000  
RPS 0.084 – 3,333.3  
RPH 300-999,990

**Resolución:** Fija: 1 (10 por encima de 99,999), *Auto-ranging* (ajuste automático de rango): 0.001 a 1.0 (10 por encima de 99,999)

**Exactitud:** ±0.01% de la lectura o límite de resolución

**Rango de operación:** hasta 25 pies (7.62 m) o hasta 70 grados del perpendicular al blanco de cinta T-5

### Especificaciones Contacto usando dispositivo remoto de contacto:

**Rango:** Puntos de contacto: 0.5 a 20,000 RPM  
Rueda: 10 cm / 12 pulgadas: 0.5 a 12,000 RPM

**Resolución:** Fija: 1 (10 por encima de 99,999), *Auto-ranging* (ajuste automático de rango): 0.001 a 1.0 (10 por encima de 99,999)

## 10.2 TOTALizer Operation

Measure



Press and hold

Lock on

Recall Max or Min



Max or Min Speed (in last selected Tach or Rate mode units)

Recall Time in seconds



Shows time in seconds from when the Start / Reset button is pressed until the last input signal measured.

If unit is Locked on:



Resets Max/Min, Total and Measurement Time

Power Off



Automatic after 90 seconds if unit not Locked on

**NOTE:**  
Pressing










once before 90 seconds will keep measurements in memory and the display turned on longer.




## 11.0 TIMER Mode





Accumulates time in minutes, seconds, and tenths of a second. There are two modes of operation. The Manual mode operates like a stopwatch, the timing period being started and stopped by the user. The Auto mode can be stopped and started by the user or a piece of reflective tape on objects. The user can freeze the display-and view/record a LAP time-at any time without affecting the count.

### 11.1 TIMER Setup

1. Turn Power ON 
- 1a. To toggle Lock On/Off   
Press and Hold
2. Enter Setup Mode 
3. Enter selection of Mode 
4. Select TIMER Mode  OR  Repeat until *TIMER* displayed
5. Save and advance 

## 3.0 SIMBOLOS LCD DE DESPLIEGUE




-  Indicador de posición correcta (*On Target*). Parpadea siempre y cuando hay una señal de entrada. Aparece ser sólida en frecuencias altas.
-  Indicador de batería baja. Indica que las baterías están por agotarse y tienen que ser cambiadas.
- x10** Indicador Por Diez. Indica que el valor medido es diez veces el valor indicado.
-  **Indicador Láser.** El láser rojo está prendido cuando este indicador es iluminado.
-  Indicador Fijar modo continuo. Indica que la unidad está en modo Fijo y está haciendo medidas continuas.



## 1.0 VISTA GENERAL

El *Pocket Laser Tach 200* es un instrumento de precisión multifuncional de mano que provee los siguientes usos: Tachómetro, *Ratemeter* (Medidor de velocidad), *Totalizer*, y *Timer* (Reloj). Se puede programar para indicar directamente las siguientes unidades de medición, Revoluciones, pulgadas, pies, yardas, millas, centímetros, y metros. También, funciona como cronómetro o reloj de intervalo. Enchufes de entrada-salida permiten el uso de sensores remotos y salida de pulso para el uso de aparatos externos de indicación. Para facilitar la operación, el instrumento puede ser fijado (*Locked-on*) para operación continua.

## 2.0 UBICACION DE FUNCIONES



**EVITE LA EXPOSICION - RADIACION LASER  
SE EMITE DE ESTA ABERTURA**

- Enter selection of Timer function
- Select Timer function  
 OR Toggles between Manual and Auto
- Save and advance
- Exit Setup – Ready to measure

Unit will remember these settings (including lock on/off) even if turned off and back on.

## 11.2 TIMER Operation

Measure:

- Manual Each press toggles Start and Stop
- Auto OR Start and Stop triggered by external remote optical sensor (ROS) or internal optics
- Reset With Timer stopped - Resets time to 00:00.0



## TIMER Operation (continued):

Lap



With Timer running -  
Stops at elapsed time to date.  
To continue, press again.

Power Off



OR If Timer stopped -  
Automatic after 90 seconds  
(if unit not Locked on)  
Automatic after 99:59.9


OR

## 12.0 BATTERIES

When displayed, replace batteries.



Remove battery  
cover



Install two 1.5V  
"AA" alkaline  
batteries

**NOTE:** Both  
batteries face the  
same direction.

## TABLA DE CONTENIDO

1.0	VISTA GENERAL .....	S-1
2.0	UBICACION DE FUNCIONES .....	S-1
3.0	SIMBOLOS LCD DE DESPLIEGUE .....	S-2
4.0	ESPECIFICACIONES DEL PLT200 .....	S-3
5.0	ENTRADA / SALIDA .....	S-7
6.0	PREPARACION PARA LA MEDICION .....	S-8
6.1	Preparación No Contacto .....	S-8
6.2	Preparación Contacto Directo .....	S-8
6.3	Conectando Sensores Externos .....	S-9
7.0	TOMANDO MEDIDAS .....	S-10
7.1	Medidas Sin Contacto .....	S-10
7.2	Medidas Contacto Directo .....	S-10
8.0	Modo TACHómetro .....	S-11
8.1	Arreglo Para Modo TACHómetro .....	S-11
8.2	Operación de Modo TACHómetro .....	S-13
9.0	Modo Velocidad (RATE Mode) .....	S-13
9.1	Arreglo Para Modo Velocidad .....	S-14
9.2	Operación de Modo Velocidad .....	S-16
10.0	Modo TOTALizer .....	S-17
10.1	Arreglo Para Modo TOTALizer .....	S-17
10.2	Operación de Modo TOTALizer .....	S-20
11.0	Modo Reloj (TIMER Mode) .....	S-21
11.1	Arreglo Para Modo Reloj .....	S-21
11.2	Operación de Modo Reloj .....	S-22
12.0	BATERÍAS .....	S-23
13.0	LIMPIEZA .....	S-23
14.0	OPCIONES / ACCESORIOS .....	S-24



## CUIDADOS Y PRECAUCIONES



**AVISO** - Este producto emite un rayo de luz rojo visible láser. Evite exponerse a la radiación láser. El uso de aparatos para ayudar a la vista (por ejemplo, binoculares) puede aumentar el peligro a los ojos.

**PRECAUCION** - El rayo láser no debe ser intencionalmente apuntado ni a las personas ni a los animales.

**PRECAUCION** - El uso de controles o ajustes tanto como el uso de procedimientos diferentes de los especificados en este documento puede resultar en esponerse a la radiación peligrosa.



Lee y siga las instrucciones en este manual cuidadosamente, y retenga este manual para referencia futura.

No use este instrumento de cualquier manera que no sea consistente con estas instrucciones de operación ni bajo cualquier condición que exceda las especificaciones ambientales estipuladas.

El usuario no puede dar servicio a este instrumento. Para asistencia técnica, contacte la organización de venta donde compró el producto.



Para obedecer con EU Directiva 2002/96/EC en el Desecho el Equipo Eléctrico y Electrónico (WEEE): Este producto puede contener la materia que podría ser la salud humana perjudicial para y el ambiente. NO se DESHAGA de este producto el desecho municipal como no clasificado. Estas necesidades del producto para SER RECICLADAS de acuerdo con las regulaciones locales, contactan su administración local para más información. Este producto puede ser retornable a su distribuidor para reciclar - contacta el distribuidor para detalles.

La Garantía Limitado de Monarch Instrument se aplica. Vea [www.monarchinstrument.com](http://www.monarchinstrument.com) para los detalles.

Registro de la cobertura de Garantía Extendida es disponible a través del internet al [www.monarchinstrument.com](http://www.monarchinstrument.com).

## 13.0 CLEANING

To clean the instrument, wipe with a damp cloth using mild soapy solution.

## 14.0 OPTIONS /ACCESSORIES

T-5	Reflective Tape, 5 foot [1.5 m] roll, ½ inch [13 mm] wide
RCA	Remote Contact Assembly with 10 cm wheel, concave and convex tips
CTE	Concave/convex contact tips and 10 cm linear contact wheel
12 inch Wheel	12 inch circumference wheel for use with RCA
CA-4044-6	6 foot Input/Output cable, 1/8" mono phone plug to BNC connector
ROS-P	Remote Optical Sensor
ROS-P-25	Remote Optical Sensor with 25 foot cable
ROSM-5P	Remote Optical Sensor, modulated
MT-190-P	Amplified Magnetic Sensor
IRS-P	Infrared Sensor
EC-25P	25 foot extension cable for all sensors
CC-10	Padded Nylon Carrying Case
CC-11	Latching Carrying Case for Pocket Tach and accessories
CAL-N.I.S.T.	N.I.S.T. Traceable Certificate of Calibration